


SLEWING PLATFORM

回转平台

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
1	1	818B-0200011		标牌		Scutcheon	
2	4	GB827-86		铆钉 2.5x10		Rivet 2.5x10	
3	4	GB/T 5783 A		螺栓 M12x25		Blot M12x25	
4	22	GB/T 93		垫圈 10		Spring Washer 10	
5	1	818B-0200006		压板		Locking board	
6	1	818B-0204000		下销轴		Shaft Pin	
7	1	801-0200003		垫圈		Washer	
8	1	GB/T 91		开口销 5x40		Cotter Pin 5x40	
9	1	GB/T 6178		开槽螺母 M24		Channel Nut M24	
10	适量	818B-0200007		隔垫片		Washer	
11	4	ME2		防尘圈		Dustproof Loop	
12	1	818B-0200002		衬套 II		Bush II	
13	1	GB/T 91		开口销 8x50		Cotter Pin 8x50	
14	1	801-0200004		垫圈 30		Washer 30	
15	1	818B-0201000		转向头		Steering Head	
16	1	801-0206000		销轴		Shaft Pin	
17	1	801-0207000		销轴		Shaft Pin	
18	1	801-0208000		销轴		Shaft Pin	
19	18	GB/T 5783 A		螺栓 M10x20		Blot M10x20	
20	1	818B-0203000		上销轴		Shaft Pin	
21	1	GB1153		油杯90 ° M10x1		Oil Cup M10x1	
22	1	GB1152		油杯 M8x1		Oil Cup M8x1	




SLEWING PLATFORM

回转平台

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
23	1	818B-0200012		衬套 I		Bush I	
24	1	818B-0200001		承重垫片		Washer	
25	1	801-0105008		油杯盖		Oil Cup Cap	
26	1	801-0105007		接头		Connection	
27	1	GB/T 808		螺母 M10x1		Nut M10x1	
28	1	801-0211000		尼龙连接管 L=550		Connecting Pipe,Nylon l=550	
29	1	818B-0200008		右前封底板		Right-ahead under cover	
30	1	810-0204000		平台定位叉		Platform Position Fork	
31	1	801-0500027		直角接头		Angle Connection	
32	1	818B-0207000		销轴		Shaft Pin	
33	1	810-0203000		定位拉手		Position Grip	
34	1	818B-0200003		平衡重		Counter weight	
35	1	818B-0205000		左安装板		Left Fixing Board	
36	10	GB/T 97.1		垫圈 14		Washer 14	
37	10	GB/T 93		垫圈 14		Spring Washer 14	
38	8	GB/T 5783 A		螺栓 M14x30		Blot M14x30	
39	2	GB/T 5783 A		螺栓 M14x45		Blot M14x45	
40	1	818B-0206000		右安装板		Right Fixing Board	
41	1	818B-0200004		消声器保护罩		Silencer Shield	
42	16	GB/T 97.1		垫圈 10		Washer 10	
43	1	818B-0200005		盖板		Cover	
44	4	GB/T 93		垫圈 6		Spring Washer 6	




SLEWING PLATFORM

回转平台

02.0

[illegible]




SLEWING PLATFORM

回转平台 (适用于818G)

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
1	1	818B-0200011		标牌		Scutcheon	
2	4	GB827-86		铆钉 2.5x10		Rivet 2.5x10	
3	4	GB/T 5783 A		螺栓 M12x25		Blot M12x25	
4	22	GB/T 93		垫圈 10		Spring Washer 10	
5	1	818B-0200006		压板		Locking board	
6	1	818B-0204000		下销轴		Shaft Pin	
7	1	801-0200003		垫圈		Washer	
8	1	GB/T 91		开口销 5x40		Cotter Pin 5x40	
9	1	GB/T 6178		开槽螺母 M24		Channel Nut M24	
10	适量	818B-0200007		隔垫片		Washer	
11	4	ME2		防尘圈		Dustproof Loop	
12	1	818B-0200002		衬套 II		Bush II	
13	1	GB/T 91		开口销 8x50		Cotter Pin 8x50	
14	1	801-0200004		垫圈 30		Washer 30	
15	1	818B-0201000		转向头		Steering Head	
16	1	818B-0208000		销轴		Shaft Pin	
17	1	801-0207000		销轴		Shaft Pin	
18	1	801-0208000		销轴		Shaft Pin	
19	18	GB/T 5783 A		螺栓 M10x20		Blot M10x20	
20	1	818B-0203000		上销轴		Shaft Pin	
21	1	GB1153		油杯90 ° M10x1		Oil Cup M10x1	
22	1	GB1152		油杯 M8x1		Oil Cup M8x1	




SLEWING PLATFORM

回转平台 (适用于818G)

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
23	1	818B-0200012		衬套 I		Bush I	
24	1	818B-0200001		承重垫片		Washer	
25	1	801-0105008		油杯盖		Oil Cup Cap	
26	1	801-0105007		接头		Connection	
27	1	GB/T 808		螺母 M10x1		Nut M10x1	
28	1	801-0211000		尼龙连接管 L=550		Connecting Pipe,Nylon l=550	
29	1	818B-0200008		右前封底板		Right-ahead under cover	
30	1	810-0204000		平台定位叉		Platform Position Fork	
31	1	801-0500027		直角接头		Angle Connection	
32	1	818B-0207000		销轴		Shaft Pin	
33	1	810-0203000		定位拉手		Position Grip	
34	1	818B-0200003		平衡重		Counter weight	
35	1	818B-0205000		左安装板		Left Fixing Board	
36	10	GB/T 97.1		垫圈 14		Washer 14	
37	10	GB/T 93		垫圈 14		Spring Washer 14	
38	8	GB/T 5783 A		螺栓 M14x30		Blot M14x30	
39	2	GB/T 5783 A		螺栓 M14x45		Blot M14x45	
40	1	818B-0206000		右安装板		Right Fixing Board	
41	1	818E-0200001		消声器保护罩		Silencer Shield	
42	16	GB/T 97.1		垫圈 10		Washer 10	
43	1	818B-0200005		盖板		Cover	
44	4	GB/T 93		垫圈 6		Spring Washer 6	




SLEWING PLATFORM


回转平台 (适用于818G)

02.0

[illegible]



序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
1	1	818B-0200011		标牌		Scutcheon	
2	4	GB827-86		铆钉 2.5x10		Rivet 2.5x10	
3	4	GB/T 5783 A		螺栓 M12x25		Blot M12x25	
4	22	GB/T 93		垫圈 10		Spring Washer 10	
5	1	818B-0200006		压板		Locking board	
6	1	818B-0204000		下销轴		Shaft Pin	
7	1	801-0200003		垫圈		Washer	
8	1	GB/T 91		开口销 5x40		Cotter Pin 5x40	
9	1	GB/T 6178		开槽螺母 M24		Channel Nut M24	
10	适量	818B-0200007		隔垫片		Washer	
11	4	ME2		防尘圈		Dustproof Loop	
12	1	818B-0200002		衬套 II		Bush II	
13	1	GB/T 91		开口销 8x50		Cotter Pin 8x50	
14	1	801-0200004		垫圈 30		Washer 30	
15	1	818B-0201000		转向头		Steering Head	
16	1	818B-0208000		销轴		Shaft Pin	
17	1	801-0207000		销轴		Shaft Pin	
18	1	801-0208000		销轴		Shaft Pin	
19	18	GB/T 5783 A		螺栓 M10x20		Blot M10x20	
20	1	818B-0203000		上销轴		Shaft Pin	
21	1	GB1153		油杯90 ° M10x1		Oil Cup M10x1	
22	1	GB1152		油杯 M8x1		Oil Cup M8x1	




SLEWING PLATFORM

回转平台 (适用于818H)

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
23	1	818B-0200012		衬套 I		Bush I	
24	1	818B-0200001		承重垫片		Washer	
25	1	801-0105008		油杯盖		Oil Cup Cap	
26	1	801-0105007		接头		Connection	
27	1	GB/T 808		螺母 M10×1		Nut M10×1	
28	1	801-0211000		尼龙连接管 L=550		Connecting Pipe,Nylon l=550	
29	1	818B-0200008		右前封底板		Right-ahead under cover	
30	1	810-0204000		平台定位叉		Platform Position Fork	
31	1	801-0500027		直角接头		Angle Connection	
32	1	818B-0207000		销轴		Shaft Pin	
33	1	810-0203000		定位拉手		Position Grip	
34	1	818B-0200003		平衡重		Counter weight	
35	1	818B-0205000		左安装板		Left Fixing Board	
36	10	GB/T 97.1		垫圈 14		Washer 14	
37	10	GB/T 93		垫圈 14		Spring Washer 14	
38	8	GB/T 5783 A		螺栓 M14×30		Blot M14×30	
39	2	GB/T 5783 A		螺栓 M14×45		Blot M14×45	
40	1	818B-0206000		右安装板		Right Fixing Board	
41	1	818E-0200001		消声器保护罩		Silencer Shield	
42	16	GB/T 97.1		垫圈 10		Washer 10	
43	1	818B-0200005		盖板		Cover	
44	4	GB/T 93		垫圈 6		Spring Washer 6	




SLEWING PLATFORM

回转平台（适用于818H）

02.0

[illegible]




SLEWING PLATFORM

回转平台 (适用于818J)

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
1	1	818B-0200011		标牌		Scutcheon	
2	4	GB827-86		铆钉 2.5x10		Rivet 2.5x10	
3	4	GB/T 5783 A		螺栓 M12x25		Blot M12x25	
4	22	GB/T 93		垫圈 10		Spring Washer 10	
5	1	818B-0200006		压板		Locking board	
6	1	818B-0204000		下销轴		Shaft Pin	
7	1	801-0200003		垫圈		Washer	
8	1	GB/T 91		开口销 5x40		Cotter Pin 5x40	
9	1	GB/T 6178		开槽螺母 M24		Channel Nut M24	
10	适量	818B-0200007		隔垫片		Washer	
11	4	ME2		防尘圈		Dustproof Loop	
12	1	818B-0200002		衬套 II		Bush II	
13	1	GB/T 91		开口销 8x50		Cotter Pin 8x50	
14	1	801-0200004		垫圈 30		Washer 30	
15	1	818B-0201000		转向头		Steering Head	
16	1	818B-0208000		销轴		Shaft Pin	
17	1	801-0207000		销轴		Shaft Pin	
18	1	801-0208000		销轴		Shaft Pin	
19	18	GB/T 5783 A		螺栓 M10x20		Blot M10x20	
20	1	818B-0203000		上销轴		Shaft Pin	
21	1	GB1153		油杯90 ° M10x1		Oil Cup M10x1	
22	1	GB1152		油杯 M8x1		Oil Cup M8x1	




SLEWING PLATFORM

回转平台（适用于818J）

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
23	1	818B-0200012		衬套 I		Bush I	
24	1	818B-0200001		承重垫片		Washer	
25	1	801-0105008		油杯盖		Oil Cup Cap	
26	1	801-0105007		接头		Connection	
27	1	GB/T 808		螺母 M10x1		Nut M10x1	
28	1	801-0211000		尼龙连接管 L=550		Connecting Pipe,Nylon l=550	
29	1	818B-0200008		右前封底板		Right-ahead under cover	
30	1	810-0204000		平台定位叉		Platform Position Fork	
31	1	801-0500027		直角接头		Angle Connection	
32	1	818B-0207000		销轴		Shaft Pin	
33	1	810-0203000		定位拉手		Position Grip	
34	1	818K-0200001		平衡重		Counter weight	
35	1	818B-0205000		左安装板		Left Fixing Board	
36	10	GB/T 97.1		垫圈 14		Washer 14	
37	10	GB/T 93		垫圈 14		Spring Washer 14	
38	8	GB/T 5783 A		螺栓 M14x30		Blot M14x30	
39	2	GB/T 5783 A		螺栓 M14x45		Blot M14x45	
40	1	818B-0206000		右安装板		Right Fixing Board	
41	1	818K-0200002		消声器保护罩		Silencer Shield	
42	16	GB/T 97.1		垫圈 10		Washer 10	
43	1	818B-0200005		盖板		Cover	
44	4	GB/T 93		垫圈 6		Spring Washer 6	




SLEWING PLATFORM

回转平台（适用于818J）

02.0

[illegible]




SLEWING PLATFORM

回转平台（适用于818K）

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
1	1	818B-0200011		标牌		Scutcheon	
2	4	GB827-86		铆钉 2.5x10		Rivet 2.5x10	
3	4	GB/T 5783 A		螺栓 M12x25		Blot M12x25	
4	22	GB/T 93		垫圈 10		Spring Washer 10	
5	1	818B-0200006		压板		Locking board	
6	1	818B-0204000		下销轴		Shaft Pin	
7	1	801-0200003		垫圈		Washer	
8	1	GB/T 91		开口销 5x40		Cotter Pin 5x40	
9	1	GB/T 6178		开槽螺母 M24		Channel Nut M24	
10	适量	818B-0200007		隔垫片		Washer	
11	4	ME2		防尘圈		Dustproof Loop	
12	1	818B-0200002		衬套 II		Bush II	
13	1	GB/T 91		开口销 8x50		Cotter Pin 8x50	
14	1	801-0200004		垫圈 30		Washer 30	
15	1	818B-0201000		转向头		Steering Head	
16	1	818B-0208000		销轴		Shaft Pin	
17	1	801-0207000		销轴		Shaft Pin	
18	1	801-0208000		销轴		Shaft Pin	
19	18	GB/T 5783 A		螺栓 M10x20		Blot M10x20	
20	1	818B-0203000		上销轴		Shaft Pin	
21	1	GB1153		油杯90 ° M10x1		Oil Cup M10x1	
22	1	GB1152		油杯 M8x1		Oil Cup M8x1	




SLEWING PLATFORM

回转平台（适用于818K）

02.0

序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
23	1	818B-0200012		衬套 I		Bush I	
24	1	818B-0200001		承重垫片		Washer	
25	1	801-0105008		油杯盖		Oil Cup Cap	
26	1	801-0105007		接头		Connection	
27	1	GB/T 808		螺母 M10x1		Nut M10x1	
28	1	801-0211000		尼龙连接管 L=550		Connecting Pipe,Nylon l=550	
29	1	818B-0200008		右前封底板		Right-ahead under cover	
30	1	810-0204000		平台定位叉		Platform Position Fork	
31	1	801-0500027		直角接头		Angle Connection	
32	1	818B-0207000		销轴		Shaft Pin	
33	1	810-0203000		定位拉手		Position Grip	
34	1	818K-0200001		平衡重		Counter weight	
35	1	818B-0205000		左安装板		Left Fixing Board	
36	10	GB/T 97.1		垫圈 14		Washer 14	
37	10	GB/T 93		垫圈 14		Spring Washer 14	
38	8	GB/T 5783 A		螺栓 M14x30		Blot M14x30	
39	2	GB/T 5783 A		螺栓 M14x45		Blot M14x45	
40	1	818B-0206000		右安装板		Right Fixing Board	
41	1	818K-0200002		消声器保护罩		Silencer Shield	
42	16	GB/T 97.1		垫圈 10		Washer 10	
43	1	818B-0200005		盖板		Cover	
44	4	GB/T 93		垫圈 6		Spring Washer 6	




SLEWING PLATFORM

回转平台（适用于818K）

02.0



[illegible]



DOZER UNIT 推土装置

03.1


[illegible]




WORKING EQUIPMENT1 工作装置1

04.1


[illegible]




序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
01	1	818B-0402100		斗杆体		Arm	
02	8	801-0401003		铜衬套		Bush	
03	3	801-0402001		隔套		Spacer Bush	
04	2	818B-0405000		销轴		Shaft Pin	
05	6	GB91-86		销8×50		Cotter Pin8×50	
06	12	801-0400003		衬垫		Washer	
07	4	801-0400004		垫圈		Washer	
08	6	801-0400002		垫圈		Washer	
09	1	801-0409000		螺纹轴		Screw Pin	
10	4	801-0400001		油杯盖		Rubber Cap	
11	4	GB1152-79		油杯M8×1		Oil Cup M8×1	
12	1	GB91-86		销5×50		Cotter Pin5×50	
13	1	801-0200003		垫圈		Washer	
14	1	GB6178-86		螺母M24		Screw M24	
15	2	801-0407001		板		Plate	
16	1	801-0407000		摇杆		Linkage	
17	1	801-0406000		销轴		Shaft Pin	
18	4	801-0200004		垫圈		Washer	
19	2	801-0405002		衬套		Bush	
20	2	801-0404000		销轴		Shaft Pin	
21	1	801-0405100		连杆体		Connecting Rod	
22	1	818B-0402001		隔套		Spacer Bush	




[illegible]





序号 NO	数量 Quantity	代 号 Code		名 称		Description	备 注 Remarks
1	1	818B-1001000		发动机罩体			
2	10	GB/T5783A		螺栓M8X20			
3	10	GB/T93		垫圈8			
4	10	GB/T97.1		垫圈8			
5	2	830D-1000003		销轴			
6	2	818B-1003000		铰链座板			
7	4	GB/T97.1		垫圈10			
8	6	GB/T91		开口销2.5X16			
9	5	GB/T97.1		垫圈6			
10	5	GB/T93		垫圈6			
11	5	GB/T5783A		螺栓M6X16			
12	1	860-1000011		左锁体			
13	2	860-1000009		销轴			
14	2	GB/T5783		螺栓M5X10			
15	1	860-1000003		外提手			
16	80mm	860-1000008		拉线			
17	1	818B-1004000		锁壳			
18	1	860-1000007		盖板			
19	4	GB/T5783A		螺栓M8X16			
20	1	818B-1000001		支撑			
21	1	818B-1002000		支撑座			
22	1	818B-1000002		降噪板			







序号 NO	数量 Quantity	代 号 Code		名 称		Description	备 注 Remarks
1	1	818G-1001000		发动机罩体			
2	10	GB/T5783A		螺栓M8X20			
3	10	GB/T93		垫圈8			
4	10	GB/T97.1		垫圈8			
5	2	830D-1000003		销轴			
6	2	818B-1003000		铰链座板			
7	4	GB/T97.1		垫圈10			
8	6	GB/T91		开口销2.5X16			
9	5	GB/T97.1		垫圈6			
10	5	GB/T93		垫圈6			
11	5	GB/T5783A		螺栓M6X16			
12	1	810K-1000002		左锁体			
13	2	810K-1000003		销轴			
14	2	GB/T5783		螺栓M5X10			
15	1	810K-1000001		外提手			
16	80mm	801-1000003		拉线			
17	1	818B-1004000		锁壳			
18	1	810K-1000004		盖板			
19	4	GB/T5783A		螺栓M8X16			
20	1	818B-1000001		支撑			
21	1	818B-1002000		支撑座			
22	1	818B-1000002		降噪板			






序号 NO	数量 Quantity	代 号 Code		名 称		Description	备 注 Remarks
1	1	818K-1001000		发动机罩体			
2	10	GB/T5783A		螺栓M8X20			
3	10	GB/T93		垫圈8			
4	10	GB/T97.1		垫圈8			
5	2	830D-1000003		销轴			
6	2	818B-1003000		铰链座板			
7	4	GB/T97.1		垫圈10			
8	6	GB/T91		开口销2.5X16			
9	5	GB/T97.1		垫圈6			
10	5	GB/T93		垫圈6			
11	5	GB/T5783A		螺栓M6X16			
12	1	810K-1000002		左锁体			
13	2	810K-1000003		销轴			
14	2	GB/T5783		螺栓M5X10			
15	1	810K-1000001		外提手			
16	80mm	801-1000003		拉线			
17	1	818B-1004000		锁壳			
18	1	810K-1000004		盖板			
19	4	GB/T5783A		螺栓M8X16			
20	1	818B-1000001		支撑			
21	1	818B-1002000		支撑座			
22	1	818B-1000002		降噪板			







[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




序号 NO	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备 注 Remarks
01	4	GB5783-86		螺栓 M10×25		Bolt M10×25	
02	4	GB93-87		垫圈 10		Washer 10	
03	4	GB97.1-85		垫圈 10		Washer 10	
04	1	818K-1203100		排气接管		Exhaust tube	
05	2	GB5783-86		螺栓 M8×40		Bolt M8×40	
06	8	GB97.1-85		垫圈 8		Washer 8	
07	1	818K-1203200		支架		Bracket	
08	1	801-1200001		消声器垫片		Muffler mat	
09	6	GB93-87		垫圈 8		Washer 8	
10	4	GB6170-86		螺母 M8		Nut M8	
11	1	801-1204000		消声器		Muffler	
12	2	GB5783-86		螺栓 M8×30		Bolt M8×30	
13	1	801-1200004		管夹I		Hose hoop	
14	2	GB5783-86		螺栓 M8×20		Bolt M8×20	
15	1	818K-1203001		排气尾管支架		Exhaust tube bracket	
16	1	818K-1203002		排气尾管		Exhaust tube	




序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
01	3	GB5783-86		螺栓M6X45		Bolt M6X45	
02	11	GB93-87		垫圈6		Washer 6	
03	11	GB97.1-85		垫圈6		Washer 6	
04	1	801B-1207400		护网		Fender	
05	1	801B-1207003		回水管		water outlet pipe	
06	4	JB/ZQ 3777-86		喉箍25~38		Staple bolt25~38	
07	3	801B-1207002		垫块		Washer	
08	1	818B-1203100		导风罩		Cover	
09	1	801B-1207001		进水管		water intake pipe	
10	8	GB5783-86		螺栓M6X16		Bolt M6X16	
11	1	801B-1207100		散热器		Radiator	
12	1	818B-1203003		左隔热垫		Left heat-insulation spacer	
13	1	818B-1203001		左隔热支板		Left support	
14	1	818B-1203300		左支架		Radiator left support	
15	1	801-1201001		减震垫		Rubber plate	
16	4	GB97.1-85		垫圈8		Washer 8	
17	4	GB93-87		垫圈8		Washer 8	
18	2	GB5783-86		螺栓M8X20		Bolt M8X20	
19	4	GB97.1-85		垫圈10		Washer 10	
20	4	GB93-87		垫圈10		Washer 10	
21	4	GB5783-86		螺栓M10X30		Bolt M10X30	
22	1	818B-1203400		右支架		Radiator right support	
23	1	818B-1203007		下隔热板		Down heat-insulation board	
24	2	GB5783-86		螺栓M8X30		Bolt M8X30	
25	1	GB6170-86		螺母M6		Nut M6	
26	1	818B-1203002		右隔热支板		Right support	
27	1	818B-1203004		右隔热垫		Left heat-insulation spacer	
28	1	818B-1203008		下隔热垫		Down heat-insulation spacer	
29							




序号 No	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备注 Remarks
01	8	GB 5783-86		螺栓M8X16		Bolt M8X16	
02	13	GB 97.1-85		垫圈8		Washer 8	
03	13	GB 93-87		垫圈8		Washer 8	
04	1	810K-1203500		护网		Fender	
05	1	810K-1203002		下水管		Lower water pipe	
06	4	JB/ZQ 3777-86		喉箍25~38		Staple bolt25~38	
07	1	810K-1203001		上水管		Upper water pipe	
08	1	810K-1203400		导风罩		Fan guide	
09	2	810K-1203009		减振胶垫		absorber	
10	1	88GL-1203004		右隔热垫		Right heat-insulation spacer	
11	1	810K-1203300		水箱右支架		Radiator right support	
12	4	GB 5783-86		螺栓M8X30		Bolt M8X30	
13	4	801-1201001		减振垫		absorber	
14	1	818G-1203003		右隔热板		Right support	
15	1	818G-1203001		左隔热板		Left support	
16	1	GB 6170-86		螺母M8		Nut M8	
17	12	830-1201012		销		Pin	
18	1	810K-1203100		水箱		Radiato	
19	1	810K-1203200		水箱左支架		Radiator left support	
20	4	GB 5783-86		螺栓M10X50		Bolt M10X50	
21	4	GB 97.1-85		垫圈10		Washer 10	
22	4	GB 93-87		垫圈10		Washer 10	
23	1	818G-1203002		左隔热垫		Leftt heat-insulation spacer	
24	12	830-1201013		垫片		Spacer	
25	12	GB91-86		开口销2X16		Cotter pin 2X16	
26	1	810K-1203003		下隔热板		Lower support	
27	1	810K-1203004		下隔热垫		Lower heat-insulation spacer	
28	4	GB 97.1-85		垫圈6		Washer 6	
29	4	GB 93-87		垫圈6		Washer 6	



[illegible]



序号 NO	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备 注 Remarks
01	1	801-1201100		散热器		Radiator	
02	4	JB/ZQ3777-86		喉箍 37~51		Staple bolt 37~51	
03	1	801-1201003		进水管		Lower water pipe	
04	1	818K-1201100		左支架		Left bracket	
05	8	801-1201001		减震垫		Shock spacer	
06	4	GB97.1-85		垫圈 8		Washer 8	
07	4	GB93-87		垫圈 8		Washer 8	
08	4	GB5783-86		螺栓 M8×30		Bolt M8×30	
09	8	GB97.1-85		垫圈 6		Washer 6	
10	9	GB93-87		垫圈 6		Washer 6	
11	4	GB5783-86		螺栓 M6×16		Bolt M6×16	
12	7	830-1201012		销		Pin	
13	1	818K-1201001		左隔热板	Left heat-insulation board		
14	1	GB6170-86		螺母 M6		Nut M6	
15	4	GB97.1-85		垫圈 10		Washer 10	
16	4	GB93-87		垫圈 10		Washer 10	
17	4	GB5783-86		螺栓 M10×30		Bolt M10×30	
18	1	818B-1203007		下隔热板	Lower heat-insulation board		
19	1	818B-1203008		下隔热垫	Lower heat-insulation spacer		



序号 NO	数量 Quantity	代 号 Code		名 称 Name		Description	备 注 Remarks
20	5	GB5783-86		螺栓 M6×30		Bolt M6×30	
21	2	818B-1203006		密封条		Airproof strip	
22	1	818K-1201300		导风罩		Fan guide	
23	1	818K-1201002		左隔热垫	Left heat-insulation spacer		
24	11	830-1201013		垫片		Piece	
25	11	GB91-86		开口销 2×16		Hatch pin 2×16	
26	3	801-1206009		套筒		Sleeve	
27	3	GB/T96-85		垫圈 6		Washer 6	
28	1	801-1201400		护网		Fender	
29	1	818K-1201007		右隔热垫	Right heat-insulation spacer		
30	1	818K-1201003		上隔热垫	Upper heat-insulation spacer		
31	1	818K-1201200		上隔热板	Upper heat-insulation board		
32	1	801-1201004		回水管		Upper water pipe	
33	1	818K-1201006		右隔热板	Right heat-insulation board		
34	2	GB62-88		蝶形螺母 M8		Butterfly nut M8	
35	1	818K-1201400		右支架		Right bracket	